# 遠隔操作取扱説明書 IPLEX GAir



# 目 次

1	遠隔で電源を制御しない場合の使い方	. 2
	1-1 事前準備	2
	1-2 環境構築	3
	1-2-1 IPInstallerの準備	3
	1-2-2 有線LANポートの設定	3
	1-2-3 各ユニットの接続	4
	1-2-4 中継器の設定	4
	1-3 IPLEX GAirシステムの雷源オン	. 9
	1-4 遠隔操作	9
		9
2	遠隔で電源を制御する場合の使い方	10
	2-1 事前準備	10
	2-2 環境構築	11
	2-2-1 システム本体の電源起動モードの変更	.11
	2-2-2 IPInstallerの準備	.11
	2-2-3 有線LANポートの設定	.12
	2-2-4 各ユニットの接続	.13
	2-2-5 中継器の設定	.14
	2-3	19
		19
	2-5 リモート雷源オン	20
		20

ユニットの呼び方について この取扱説明書では、ユニット名称を以下のように略して表記しています。 中継器(トランスミッター): 中継器(T) 中継器(レシーバー): 中継器(R) 中継器(トランスミッター)と中継器(レシーバー):中継器

1

中継器 (T) と中継器 (R) (推奨品) を使用することで、ベースユニットから離れたところか らでも本機を操作できます。

下図のように接続すると、外部モニターを見ながら、リモートコントロールユニットで本 機の遠隔操作ができます。(⇒「1 遠隔で電源を制御しない場合の使い方」(2ページ))



下図のように接続すると、遠隔操作に加えて、ドラムユニットの電源制御もできます。 (→「2 遠隔で電源を制御する場合の使い方」(10ページ))



# 1-1 事前準備

リモートコントロールユニットが正しくシステムに接続されたことを確認するために、事前に<リモコン振動>メニューを<入>にしておくことをおすすめします。 (IPLEX GAirの取扱説明書の「5.2 ライブ/フリーズ画面で操作する」を参照してください。)

必要なもの:

種類	型番/必要要件	数量
中継器(T)	VE8900TまたはVE8950T* (ATEN社)	1
中継器(R)	VE8900RまたはVE8950R* (ATEN社)	1
外部モニター	市販品 (HDMI タイプA の入力コネクター付き)	1
USBケーブル	USB 2.0規格対応のAオス/Bオスケーブル	1
HDMIケーブル	ハイスピードタイプ(Ver1.4以上)対応のAオス ー Aオスケーブル (IV9000GAに1本付属しています。)	1
LANケーブル	ストレートケーブル (RJ-45/CAT5e以上)	1
設定用PC	Windows 10 有線LANポート付き USB-LAN変換アダプターを用いたLAN接続は、 動作しないことがあります。LANポートをご使 用ください。	1
環境構築用LANケーブル	RJ-45/CAT5e以上推奨 設定用PCの有線LANポートがAutoMDIXの場合 は、LANケーブルは、ストレートケーブルまた はクロスケーブルのいずれでも使用できます。	1

\* トランスミッターとレシーバーの組み合わせであれば、異なる型番でもかまいません。 \* トランスミッターとレシーバーは、ファームウェアのバージョンを合わせてください。

本書に記載以外のネットワーク構成での動作は保証しません。

## 1-2 環境構築

この章で記載する環境構築は初回のみ実施する必要があります。2回目以降は不要です。

#### 1-2-1 IPInstallerの準備

#### 1. IPInstallerをインストールする。

中継器のIPアドレスを取得/設定するため、事前にIPInstallerを設定用PCにインスト ールする必要があります。

また、IPアドレスの設定にはWebブラウザーが必要です。

参考:

IPInstallerのインストール方法、対応しているWebブラウザーおよびバージョンについては、中継器の取扱説明書を参照してください。

#### 2. 中継器のログインID(ユーザーレベル)とパスワードを書き写す。

中継器にアクセスする際に、中継器の取扱説明書に記載のログインID(ユーザーレベル)とパスワードが必要です。このとき、設定用PCの無線LANをオフにする必要がありますので、ネットワークを介して中継器の取扱説明書を閲覧できません。中継器にアクセスする前にログインID(ユーザーレベル)とパスワードを書き写しておいてください。

#### 1-2-2 有線LANポートの設定

#### 1. 設定用PCを起動して、TCP/IPを以下のように設定する。

IP割り当て	手動
IPアドレス設定(v4)	192.168.1.200
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

#### 参考:

TCP/IPの設定方法は以下の通りです。

- 1. [スタート]を右クリックし、表示されたメニューから[ファイル名を指定して実 行]を選択し、「ncpa.cpl」と入力して、[OK]ボタンをクリックします。
- 2. [イーサネット]の上で右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選 択します。
- 3. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]ボ タンをクリックします。
- [次のIPアドレスを使う]ラジオボタンをクリックし、[IPアドレス]、[サブネット マスク]、[デフォルトゲートウェイ]にそれぞれ上記の値を入力します。

 下図のようにベースユニット、中継器(T)、中継器(R)、外部モニター、リモートコン トロールユニット、および設定用PCを接続する。

#### 注記:

- 各ユニットの電源は、OFFにしてください。
- 中継器(T)は、ベースユニットのHDMI端子、USB端子に接続してください。
- スイッチングハブなどを接続しないでください。外部モニターに正しく映像が表示 されない場合があります。
- イントラネットやインターネットに接続しないでください。遠隔での操作ができなくなります。
- 設定用PCは、環境構築用LANケーブルで中継器(T)に接続してください。(A)



#### 1-2-4 中継器の設定

#### 1. 中継器(T)の電源コードをコンセントに接続する。

ID番号表示部(A)に数字が表示されます(表示されるまで1分程度かかります)。



- 2. [+]または[-]ボタン(B)を押して、ID番号表示部(A)の数字を「001」に設定する。
- **3. 設定用PCでIPInstallerを起動し、中継器が正しく認識されているか確認する。** 中継器が認識されていない場合は、ケーブルなどの接続を確認してください。

Network Device IP Install	ler			-		×
Device list:						
Douise Name	Madel Nemo	MAC Address	ID Address		E>	at 1
VE8950T-001	VE8950T	00-10-74-be-85-51	192.168.1.3			······
				-	<u>A</u> bo	out
				_	[ <u>E</u> num	erate )
Protocol: IRvit - N	etwork adapter:	MAC: a9-Ex-E4.4	7.5 x.6 x IP: 169 254 151 55	-	Set	IP 1
IRu4 sattings	controller dduptor.	[mac. 60-08-04-44	Processilies	<u> </u>		
C Obtain an IP address a	utomaticallu	Clauto	C Obtain an IPV6 address automatically (DHCP)			
Use the following IP ad	Idraee:		Obtain an in voldalizes addenated by (one)			
	192 160 1		IB C address			-
IP address:	1J2 . 100 . I		IPVb address:			
Subnet mask:	255.255.0	. U	Subnet prefix length:			
Default gateway:	192.168.1	. 254	Default gateway:			

4. IPInstallerの画面で、中継器(T)のネットワーク設定を以下のように変更する。

IPアドレス設定(v4)	192.168.1.3
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

参考:

ネットワーク設定を変更後、数十秒待ってから次の手順に進んでください。

5. IPInstallerを終了する。



6. 設定用PCと接続した環境構築用LANケーブルを中継器(T)から取り外し、中継器(R)に 接続する。

7. 中継器(T)と中継器(R)とを有線LANケーブルで接続する。

#### 注記:

中継器(T)と中継器(R)は必ずLANケーブルで直接接続してください。

参考:

LANケーブルは、中継器(R)の[LAN1ポート]または[LAN2ポート]のいずれにでも接続できます。

8. 中継器(R)と外部モニターの電源コードをコンセントに接続する。

中継器(R)と外部モニターの電源がONになり、ID番号表示部(A)に数字が表示されます(表示されるまで1分程度かかります)。



#### 9. [+]または[-]ボタン(B)を押して、ID番号表示部(A)の数字を「001」に設定する。

#### 参考:

中継器(R)はトランスミッターに切り替えることができます。中継器(R)のLED(Rx)**(C)** が点灯していることを確認してください。トランスミッターのLED(Tx)が点灯している 場合は、Tx/Rx切り替えボタン**(D)**を押して切り替えてください。

- **10. 設定用PCでIPInstallerを起動し、中継器が正しく認識されているか確認する。** 中継器が認識されていない場合はケーブルなどの接続を確認してください。
- 11. IPInstallerの画面で、中継器(R)のネットワーク設定を以下のように変更する。

IPアドレス設定(v4)	192.168.1.2
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

参考:

ネットワーク設定を変更後、数十秒待ってから次の手順に進んでください。

#### 12. 設定用PCの無線LANをオフにする。

#### 13. Webブラウザーを起動し、以下のアドレスにアクセスする。

http://192.168.1.2/ VEマネージャーが起動し、中継器(R)へのログイン画面が表示されます。

#### 14. 中継器(R)にログインする。

「1-2-1 IPInstallerの準備」(3ページ)で書き写しておいたログインID(ユーザーレベル)とパスワードで中継器にログインします。初回ログイン時は初期設定ウィザード 画面が表示されます。ウィザード画面は、キャンセルして閉じてください。

# **15.** 中継器(R)のVEマネージャー画面でVE89x0T、VE89x0Rが1台ずつ表示されているかを確認する。

中継器(T)と中継器(R)が1台ずつ認識されているかを確認します。

中継器が認識されていない場合は、ネットワークの設定または機器の接続構成を見直 してください。

ATEN VEマネージャー	🗟 🏟 🖯
	✓ 自動適用
Note:     Note:     Note:       Note:     Note:     Note:	TOOT VE8550T
▲ プロファイル + プロファイルの造加	
Copyright © ATEN International Co., Ltd.	

16. 中継器(R)のVEマネージャー画面で右上の歯車(設定)アイコンをクリックし、システム設定画面で<レシーバー>タブをクリックする。

#### 17. VE8900RまたはVE8950Rの上にマウスポインターを重ねると表示される▼をクリ ックし、<構成>をクリックする。

e R001	<b>VE8950R</b> 構成	ľ

中継器(R)の設定画面が表示されます。

#### 18.以下のように設定する。

接続済み	のTX	T001	
USB		手動 T001	
R001 💋			
ネーム IPアドレス 接続済みのTX	VE8950R ○ DHCP ○ システム目動 ● 手動 Pアドレス 192.168.1.2 サブネットマスク 255.255.0.0 グートウェイ 192.168.1.254	IR/RS232     ○ ビデオ/(スの)油師       ● 予助     ●       USB     ○ ビデオ/(スの)油師       ● 予助     ●       高速切塔     ●       RS232 ポーレー     115200       ト     115200	
1200.1807031X		 デフォルト キャンセル 保存	

#### 19. <保存>をクリックする。

設定画面が閉じられ、システム設定画面に戻ります。

#### 20. 設定用PCを接続した環境構築用LANケーブルを中継器(R)から取り外す。



## 1-3 IPLEX GAirシステムの電源オン

1. ドラムユニットのメインスイッチをONにする。 ドラムユニットの[POWER]LEDがオレンジ色に点灯します。

#### 2. ベースユニットの[POWER]ボタンを約1.5~2秒間押す。

システムの電源が入り、ドラムユニットの[POWER]LEDが青色に点灯します。 [POWER]ボタンを押してから約10秒後に、外部モニターにアダプター選択画面が表示されます。

(<リモコン振動>が<入>に設定してある場合は、リモートコントロールユニットが 振動します。)

1-4 遠隔操作

リモートコントロールユニットを使用して、システムを遠隔で操作できます。

参考:

外部モニターにボタンが表示されますが、外部モニターをタッチしてもシステムは操作で きません。

## 1-5 IPLEX GAirシステムの電源オフ

 リモートコントロールユニットの [THUMBNAIL] ボタンと [CENT] ボタンを同時に 2秒以上押す。

システムの電源が切れ、ドラムユニットの [POWER] LEDがオレンジ色に点灯しま す。

参考:

ベースユニットの [POWER] ボタンを2秒以上押しても、システムの電源を切ること ができます。

# 2. ドラムユニットのメインスイッチをOFFにする。

ドラムユニットの [POWER] LEDが消灯します。

# 2-1 事前準備

リモートコントロールユニットが正しくシステムに接続されたことを確認するために、事前に<リモコン振動>メニューを<入>にしておくことをおすすめします。 (IPLEX GAirの取扱説明書の「5.2 ライブ/フリーズ画面で操作する」を参照してください。)

必要なもの:

種類	型番/必要要件	数量
中継器(T)	VE8900TまたはVE8950T* (ATEN社)	1
中継器(R)	VE8900RまたはVE8950R* (ATEN社)	1
外部モニター	市販品 (HDMI タイプA の入力コネクター付き)	1
USBケーブル	USB 2.0規格対応のAオス/Bオスケーブル	1
HDMIケーブル	ハイスピードタイプ(Ver1.4以上)対応のAオス ー Aオスケーブル (IV9000GAに1本付属しています。)	2
LANケーブル	ストレートケーブル (RJ-45/CAT5e以上)	2
設定用PC	Windows10 有線LANポート付き USB-LAN変換アダプターを用いたLAN接続は、 動作しないことがあります。LANポートをご使 用ください。	1
環境構築用LANケーブル	RJ-45/CAT5e以上推奨 設定用PCの有線LANポートがAutoMDIXの場合 は、LANケーブルは、ストレートケーブルまた はクロスケーブルのいずれでも使用できます。	1
リモート電源制御機器	PE6108AVA (ATEN社)	1

\* トランスミッターとレシーバーの組み合わせであれば異なる型番でもかまいません。

\* トランスミッターとレシーバーは、ファームウェアのバージョンを合わせてください。

本書に記載以外のネットワーク構成での動作は保証しません。

## 2-2 環境構築

この章で記載する環境構築は初回のみ実施する必要があります。2回目以降は不要です。

#### 2-2-1 システム本体の電源起動モードの変更

遠隔で自動的にシステムの電源をONにする特別な設定が必要です。この特別な設定は、電 源制御プログラム入りのSDHCカードを用います。詳細については、このシステムをお買 い上げになった販売店、当社支店、または営業所に再度お問い合わせください。

- 電源制御プログラム入りのSDHCカードをベースユニットのSDHCカードスロットに 差し込む。
- 2. ドラムユニット、ベースユニットの順に電源をONにする。

電源制御プログラムが実行された後、ベースユニットのLCDモニターにアダプター選 択画面が表示されます。

- 3. ベースユニット、ドラムユニットの順に電源を切る。
- 電源制御プログラム入りのSDHCカードをベースユニットのSDHCカードスロットから取り外す。

参考:

電源制御を初期設定に戻すには、電源制御を元に戻すプログラムが入ったSDHCカードが 必要です。このシステムをお買い上げになった販売店、当社支店、または営業所に再度お 問い合わせください。

#### 2-2-2 IPInstallerの準備

#### 1. IPInstallerをインストールする。

中継器のIPアドレスを取得/設定するため、事前にIPInstallerを設定用PCにインスト ールする必要があります。

また、IPアドレスの設定にはWebブラウザーが必要です。

#### 参考:

IPInstallerのインストール方法、対応しているWebブラウザーおよびバージョンについては、中継器の取扱説明書を参照してください。

#### 2. 中継器のログインID(ユーザーレベル)とパスワードを書き写す。

中継器にアクセスする際に、中継器の取扱説明書に記載のログインID(ユーザーレベル)とパスワードが必要です。このとき、設定用PCの無線LANをオフにする必要がありますので、ネットワークを介して中継器の取扱説明書を閲覧できません。中継器にアクセスする前にログインID(ユーザーレベル)とパスワードを書き写しておいてください。

11

1. 設定用PCを起動して、設定用PCのTCP/IPを以下のように設定する。

IP割り当て	手動
IPアドレス設定(v4)	192.168.1.200
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

#### 参考:

TCP/IPの設定方法は以下の通りです。

- 1. [スタート]を右クリックし、表示されたメニューから[ファイル名を指定して実行]を選択し、「ncpa.cpl」と入力して、[OK]ボタンをクリックします。
- 2. [イーサネット]の上で右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選 択します。
- 3. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]ボ タンをクリックします。
- (次のIPアドレスを使う)ラジオボタンをクリックし、[IPアドレス]、[サブネット マスク]、[デフォルトゲートウェイ]にそれぞれ上記の値を入力します。

#### 2-2-4 各ユニットの接続

下図のようにベースユニット、ドラムユニット、中継器(T)、中継器(R)、外部モニター、リモートコントロールユニット、リモート電源制御機器、および設定用PCを接続する。

#### 注記:

- 各ユニットの電源は、OFFにしてください。
- 中継器(T)はベースユニットのHDMI端子、USB端子に接続してください。
- スイッチングハブなどを接続しないでください。外部モニターに正しく映像が表示 されない場合があります。
- ドラムユニットには、ACアダプターを使用してください。 バッテリーや外付けバッテリーを使用しないでください。
- ドラムユニットのACアダプター(A)は、リモート電源制御機器のポート1に接続してください。形状が異なる場合は、NEMA5-15Rに対応した電源変換プラグを接続してください。
- イントラネットやインターネットには接続しないでください。遠隔での操作ができなくなります。
- 設定用PCは、LANケーブルでリモート電源制御機器に接続してください。(B)



# 2. リモート電源制御機器の電源コードをコンセントに接続し、背面にある電源スイッチをONにする。

リモート電源制御機器の電源がONになります。

注記: ドラムユニット、ベースユニットは、ここでは電源をONにしないでください。

3. リモート電源制御機器の起動が完了したら、設定用PCでIPInstallerを起動する。

4. IPInstallerの画面で、リモート電源制御機器のネットワーク設定を以下のように変 更する。

IPアドレス設定(v4)	192.168.1.100
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

5. リモート電源制御機器のポート1のLED (D) がオレンジ色に点灯していることを確認 する。

LEDが消灯している場合は、Webブラウザーでリモート電源制御機器の電源をONにする設定が必要です。詳細については、リモート電源制御機器の取扱説明書を参照してください。



#### 2-2-5 中継器の設定

 設定用PCと接続したLANケーブルをリモート電源制御機器から取り外し、設定用PC と中継器(T)を環境構築用LANケーブルで接続する。



2. 中継器(T)の電源コードをコンセントに接続する。

ID番号表示部(A)に数字が表示されます(表示されるまで1分程度かかります)。



- 3. [+]または[-]ボタン(B)を押して、ID番号表示部(A)の数字を「001」に設定する。
- 4. 設定用PCでIPInstallerを起動し、中継器が正しく認識されているか確認する。

中継器が認識されていない場合はケーブルなどの接続を確認してください。

P Network Device IP Installer			
Device list:         Model Name         MAC Adds           VE8950T-001         VE8950T         00-10-74-8	be-85-51 192.168.1.3	-	Exit
		-	About
Pertende ID-4 - Maturale adapters MAC -0	C. C4 47 E. C. JD. 100 064 161 EE	_	[Enumerate]
IDud antices	6a-64-47-5a-6a, IP: 163.254.151.55	-	20(11
O Obtain an IP address automatically     O Auto	Obtain an IPv6 address automaticallu (DHCP)		
Use the following IP address:	C Use the following IPv6 address:		
IP address: 192.168.1.3	IPv6 address:		
Subnet mask: 255 . 255 . 0 . 0	Subnet prefix length:		
Default gateway: 192 . 168 . 1 . 254	Default gateway:		

5. IPInstallerの画面で、中継器(T)ネットワーク設定を以下のように変更する。

IPアドレス設定(v4)	192.168.1.3
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

#### 参考:

ネットワーク設定を変更後、数十秒待ってから次の手順に進んでください。

6. IPInstallerを終了する。

7. 設定用PCと接続した環境構築用LANケーブルを中継器(T)から取り外し、中継器(R) に接続する。



8. 中継器(T)と中継器(R)とを有線LANケーブルで接続する。

#### 注記:

中継器(T)と中継器(R)は必ずLANケーブルで直接接続してください。

#### 参考:

LANケーブルは、中継器(R)の[LAN1ポート]または[LAN2ポート]のいずれにでも接続できます。

9. 中継器(R)と外部モニターの電源コードをコンセントに接続する。

中継器(R)と外部モニターの電源がONになり、ID番号表示部(A)に数字が表示されます(表示されるまで1分程度かかります)。



10. [+]または[-]ボタン(B)を押して、ID番号表示部(A)の数字を「001」に設定する。

#### 参考:

中継器(R)はトランスミッターに切り替えることができます。中継器(R)のLED(Rx)(C) が点灯していることを確認してください。トランスミッターのLED(Tx)が点灯している場合は、Tx/Rx切り替えボタン(D)を押して切り替えてください。

11. 設定用PCでIPInstallerを起動し、中継器が正しく認識されているか確認する。

中継器が認識されていない場合はケーブルなどの接続を確認してください。

12. IPInstallerの画面で、中継器(R)のネットワーク設定を以下のように変更する。

IPアドレス設定(v4)	192.168.1.2
サブネットマスク	255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254

#### 参考:

ネットワーク設定を変更後、数十秒待ってから次の手順に進んでください。

#### 13. 設定用PCの無線LANをオフにする。

#### 14. Webブラウザーを起動し、以下のアドレスにアクセスする。

http://192.168.1.2/ VEマネージャーが起動し、中継器(R)へのログイン画面が表示されます。

#### 15. 中継器(R)にログインする。

「2-2-2 IPInstallerの準備」(11ページ)で書き写しておいたログインID(ユーザーレベル)とパスワードで中継器にログインします。初回ログイン時は初期設定ウィザード 画面が表示されます。ウィザード画面は、キャンセルして閉じてください。

# **16.** 中継器(R)のVEマネージャー画面でVE89x0T、VE89x0Rが1台ずつ表示されているかを確認する。

中継器(T)と中継器(R)が1台ずつ認識されているかを確認します。 中継器が認識されていない場合は、ネットワークの設定または機器の接続構成を見直 してください。



**17.** 中継器(R)のVEマネージャー画面で右上の歯車(設定)アイコンをクリックし、システム設定画面で<レシーバー>タブをクリックする。

#### 18. VE8900RまたはVE8950Rの上にマウスポインターを重ねると表示される▼をクリ ックし、<構成>をクリックする。

e R001	<b>VE8950R</b> 構成	

中継器(R)の設定画面が表示されます。

#### 19.以下のように設定する。

接続済みの	DTX	T001	
USB		手動 T001	
R001 🥑			
ネーム IPアドレス 接続済みのTX	VE8950R ○ DHCP ○ ジステム目動 ● 手動 IPアドレス 192 168 1.2 サブネットマスク 255 255 0.0 ゲートウェイ 192 168 1.254	IR/RS232 ○ビデオ/Cスの油跡 ● 手動 ▼ USB ○ビデオ/Cスの油跡 ● 手動 ▼ 高速切替 <u>■効</u> ▼ RS232 ポーレー 1115200 ▼	
<b></b>		デフォルト キャンセル 保存	

#### 20. <保存>をクリックする。

設定画面が閉じられ、システム設定画面に戻ります。

- 21. ドラムユニットの電源をONにする。
- 22. 外部モニターにシステムの画面が表示されていることを確認する。
- 23. リモートコントロールユニットでシステムの操作ができることを確認する。
- 24. 設定用PCと接続した環境構築用LANケーブルを中継器(R)から取り外し、設定用PCと リモート電源制御機器をLANケーブルで接続する。



## 2-3 遠隔操作

リモートコントロールユニットを使用して、システムを遠隔で操作できます。

参考:

外部モニターにボタンが表示されますが、外部モニターをタッチしてもシステムは操作で きません。

## 2-4 リモート電源オフ

 リモートコントロールユニットの[THUMBNAIL]ボタンと[CENT]ボタンを同時に 2秒以上押す。
 ボタンキャットの「アメリント」

ボタンを押してから数秒後にシステムの電源が切れます。

- 設定用PCでWebブラウザーを起動し、以下のアドレスにアクセスする。 http://192.168.1.100/ サイトが安全でない内容のメッセージが表示された場合は、そのまま続けます。 ログイン画面が表示されます。
- **3.** リモート電源制御機器の取扱説明書に従ってeco Sensorsにログインする。 eco Sensors画面が表示されます。
- **4. <エネルギー>タブの<PDU状態>にある<PDU状態>をOFFにする。** OFFにすると、ドラムユニットの電源が自動で切れます。

NRGeñce PE6108AVA	المُم	<b>2</b> 2 1 - 4	t c	שנו	( <b>Ö</b> ) ty/79		PDU					4	TEN
接続 設定												へルプ	ジアウト
<ul> <li>PE6108AVA</li> <li>(01) Tequila</li> <li>(02)</li> <li>(02)</li> </ul>			PDU伏服										Â
			PDUA		R.C.			最小しさい値		最大しさい値		PDUţt	
(05)					集合性の電流		0.00 A						
					電圧		104.17 V						
					電源		1.8200 W						
					第一部 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		49 88 H7					_	
			PE6108AVA			17	N/A			1	1	()再起動	
					センサー1	82	N/A		1			UPP	
						至力	N/A						
						温莱	N/A						
					20 <del>0</del> -2	温泉	N/A						
						±10	pv.a						
			アウトレット状										
			701001 7	やうトレッ	<b>۲8</b>			アウトレット	u B				
			[01] TA	equita					□ 再起動				
			[02]					ON OFF	men				
			[03]					ON OFF	-				

## 2-5 リモート電源オン

1. 設定用PCでWebブラウザーを起動し、以下のアドレスにアクセスする。

http://192.168.1.100/ サイトが安全でない内容のメッセージが表示された場合は、そのまま続けます。 ログイン画面が表示されます。

**2.** リモート電源制御機器の取扱説明書に従ってeco Sensorsにログインする。 eco Sensors画面が表示されます。

#### 3. <エネルギー>タブの<PDU状態>にある<PDU状態>をONにする。

ONにすると、ドラムユニット、ベースユニットの電源がONになります。

NAGeñce PEGIOSAVA	22 1-4-	<b>()</b> 10	( <b>Ö</b> ) 29 F79		PDU						ATEN
接続 設定										へルプ	07701-
											1
	PDU状態										
	PDUA		東北			最小しさい値		最大しさい値	PDUĮ	1	
			豊合性の電流		0.00 A						
			電圧		104.29 V		]				
			<b>2</b> .2		0.0000 W		-				
			整合性の消費電流		0.3465 KWH						
			電圧特性		50.00 HZ					ON	
	PEBIDGAVA			22	N/A				<b>_</b>	011	
			センサー1	22	N/A						
				2.0	N/A						
			7.2++-2	19	N/A N/A		-				
				(王力)	N/A						
	アウトレット アウトレット (01) (02)	トは思 アウトレット Tequia	<b>\</b> \$			ON OFF	2 )azn	_			
	[03]			a Comula	1 2012 ITTN 0 1-1	ON REER OFF					

PDU状態をONにしてから約50秒後に外部モニターにアダプター選択画面が表示されます。表示までの時間は、ネットワークの設定にもよります。

(<リモコン振動>が<入>に設定してある場合は、リモートコントロールユニットが 振動します。)





# 

生物・工業用顕微鏡 E-mail: ot-cic-microscope@evidentscientific.com 工業用内視鏡 E-mail: ot-cic-inspro@evidentscientific.com

ライフサイエンスソリューション

#### お問い合わせ



https://www.olympus-lifescience.com/ support/service/

公式サイト



https://www.olympus-lifescience.com

#### 産業ソリューション

#### お問い合わせ



https://www.olympus-ims.com/ service-and-support/service-centers/

公式サイト



https://www.olympus-ims.com