远程操作说明

IPLEX GAir _{工业内窥镜}

工业内窥镜

1 不通过远程控制电源进行操作	2
1-1 准备工作	2
1-2 设置网络环境	3
1-2-1 准备IP安装程序	3
1-2-2 设置有线局域网端口	3
1-2-3 连接各单元	
1-2-4 设直甲继辞	
1-3 接通IPLEX GAir系统的电源	9
1-4 远程操作	9
1-5 关闭IPLEX GAir系统的电源	9
2 通过远程控制电源进行操作	10
2-1 准备工作	10
2-2 设置网络环境	11
2-2-1 更改系统的电源开启模式	
2-2-2 准备IP安装程序	11
2-2-3 设置有线局域网端口	
2-2-4 连接各单元	13
2-2-5 设置中继器	14
2-3 远程操作	19
2.4 运程关闭中源	
2-4 见柱关闭电标	19

单元名称符号 在本说明手册中,单元名称缩写如下。 中继器(发射器): 中继器(T) 中继器(接收器): 中继器(R) 中继器(发射器)和中继器(接收器): 中继器

1

本仪器可通过中继器(T)和中继器(R)(推荐产品)从基座单元远程操作。

按如下方式连接各单元,可在从外部显示器观看时,使用遥控单元远程操作本仪器。(➡"1不通 过远程控制电源进行操作"(第2页))



按如下方式连接各单元,除可进行远程操作外,还可控制鼓形单元的电源。(➡ "2 通过远程控制 电源进行操作"(第10页))



1-1 准备工作

要检查遥控单元是否正确连接至系统,建议提前将<遥控器振动>菜单设为<开启>。 (有关IPLEX GAir,请参阅说明手册中的"5.2使用实时画面或冻结画面"。)

必要项目:

类型	型号/要求	数量		
中继器(T)	VE8900T或VE8950T* (ATEN)	1		
中继器(R)				
外部显示器	市售产品 (带HDMI类型A输入接头)	1		
USB线	支持USB 2.0标准的A 公头/B公头线	1		
HDMI线	兼容高速类型(1.4或更高版本)A公头一A公头线 (一个单元配备有IV9000GA。)	1		
局域网线	直通线(RJ-45/CAT5e或更高规格)	1		
设置电脑	Windows10 带有线局域网端口 使用USB局域网转换适配器的局域网网络可能无法正确 运行。使用局域网端口。	1		
用于设置网络环境的局 域网线	推荐使用RJ-45/CAT5e或更高规格。 在设置电脑的有线局域网端口为AutoMDIX时,直通线或 交叉线均可用作局域网线。	1		

*只要使用一个发射器和一个接收器,就可以使用不同型号组合。

*发射器和接收器的固件版本必须相同。

不保证在网络配置中进行本说明手册中未说明的操作。

1-2 设置网络环境

首次实行远程操作时,务必按照本章所述的步骤设置网络环境。

1-2-1 准备IP安装程序

1. 安装IP安装程序。

为了取得/设置中继器的IP地址,必须将IP安装程序提前安装给设置电脑。

必须提前安装IP安装程序以获取和设置中继器的IP地址。

参考:

有关安装IP安装程序的步骤和相应网页浏览器及其版本,请参阅中继器的说明手册。

2. 将中继器的登录ID(用户水平)和密码记下来。

访问中继器时必须使用中继器的使用说明书上所记载的登录ID(用户水平)和密码。为了访问中继器,必须禁用设置电脑的无线局域网。所以不能参阅在互联网上公开的中继器的使用说明书。访问中继器前,务必记录登录ID(用户水平)和密码。

1-2-2 设置有线局域网端口

1. 按如下步骤开始设置电脑及设置TCP/IP。

IP分配	手动
IP地址设置(v4)	192.168.1.200
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

参考:

按照下述方法设置TCP/IP。

- 1. 右击[开始],在所显示菜单中点击[运行]后键入[ncpa.cpl],然后点击[OK]按钮。
- 2. 右击[乙太网路],在所显示菜单中点击[属性]。
- 3. 选择[Internet协议版本4(TCP/IPv4)],点击[属性]。
- 4. 点击[使用下面的IP地址],给[IP地址]、[子网掩码]、[默认网关]键入相应的上述 值。

1. 按如下步骤连接基座单元、中继器(T)、中继器(R)、外部显示器、遥控单元和设置电脑。

注释:

- ·关闭各单元的电源。
- ·将中继器(T)连接至HDMI端子和基座单元的USB接头。
- ·请勿连接交换集线器等。否则,可能无法在外部显示器上正确显示图像。
- ·请勿连接至内联网或互联网。否则,可能无法执行远程操作。
- ·使用局域网线将设置电脑连接至中继器(T)以便设置网络环境。(A)



1-2-4 设置中继器

1. 将中继器(T)的电源线连接至电源插座。

ID号码字段(A)中将显示数字字符(大约过1分钟后才会显示)。



- 2. 按[+]或[-] 按钮 (B),将ID号码字段 (A) 中的数字字符设为"001"。
- 3. 开始设置电脑上的IP安装程序并检查中继器是否被正确识别。

如果中继器未被识别,则检查电缆等的连接。

1	Network Device IP Installer								-		×
	Device list:										
	Davias Nama Madal I	Mama	ылс лаа		ID Address					E	at 1
	VE8950T-001 VE8950	DT	00-10-74-	be-85-51	192.168.1.3				-		
ĥ	1									A₽	out
]									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	[Enum	erate j
	Protocol: IPu4 - Network a	danter	MAC: -9	C . C4 47	E.C. ID. 100	2EA 1E1 EE			_	Se	IP 1
		uapter.	MAC. 80	00.04.41	-Ja-6a, IF. 163.	.204.101.00			-		
	IPv4 settings			יין ר	vb settings						
	Obtain an IP address automatic	ally	C Auto		C Obtain an IPv	/6 address a	utomatically	(DHCP)			
				L F	C Use the follow	wing IPv6 ad	dress: —				
	IP address: 192 . 16	8.1	. 3		IPv6 address:						
	Subnet mask: 255 . 25	5.0	. 0		Subnet prefix ler	ngth:					
	Default gateway: 192 . 16	8.1	. 254		Default gateway						
	L			1 1 4							

4. 在IP安装程序画面中,按如下步骤更改中继器(T)的网络设置。

IP地址设置(v4)	192.168.1.3
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

参考:

在更改网络设置后,稍候数十秒,然后前往下一步。

5. 关闭IP安装程序。



将连接至设置电脑、用于设置网络环境的局域网线与中继器(T)断开连接,并将其连接至中继器(R)。

7. 使用有线局域网线将中继器(T)与中继器(R)相连接。

注释: 务必使用局域网线直接连接中继器(T)和中继器(R)。

参考: 局域网线可连接至中继器 (R) 的 [LAN 1 Port]或[LAN 2 Port]。

8. 将中继器(R)和外部显示器的电源线连接至电源插座。

中继器(R)的电源和外部显示器开启,并且在ID号码字段(A)中显示数字字符(大约过1分钟后才会显示)。



9. 按[+]或[-]按钮(B),将ID号码字段(A)中的数字字符设为"001"。

参考:

中继器(R)可更改为发射器。检查中继器(R)的LED(Rx)(C)是否开启。如果发射器的LED(Tx)亮起,则按Tx/Rx切换按钮(D)以选择Tx或Rx。

10. 开始设置电脑上的IP安装程序并检查中继器是否被正确识别。

如果中继器未被识别,则检查电缆等的连接。

11. 在IP安装程序画面中,按如下步骤更改中继器(R)的网络设置。

IP地址设置(v4)	192.168.1.2
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

参考:

在更改网络设置后,稍候数十秒,然后前往下一步。

12. 禁用设置电脑的无线局域网。

13. 打开网页浏览器并访问以下地址。

http://192.168.1.2/

VE管理器开启并显示中继器(R)的登录画面。

14. 登录至中继器(R)。

使用于步骤"1-2-1 准备IP安装程序"(第3页)所记录的登录ID(用戸水平)和密码登录 至中继器。对于初次登录,显示初始设置向导画面。根据中继器说明手册登录至中继器(R) ,并取消向导画面以将其关闭。

15. 在中继器 (R) 的VE管理器画面中,检查VE89x0T和VE89x0R 是否分别显示。

检查中继器 (T)和中继器 (R) 是否被分别识别。 如果中继器未被识别,则检查设备的网络设置或连接配置。

ATEN VE管理器	🗟 🏟 🖯
±	☑ 自动应用
版权所有 @ ATEN International Co., Ltd.	

16. 在中继器 (R)的VE管理器画面中,点击右上角的设备 (设置)图标,然后点击系统设置画面中的<接收器>选项卡。

17. 点击在将鼠标指针置于VE8900R或VE8950R上时出现的▼,然后点击<配置>。

😑 R001	VE8950R 配置	Ţ

显示中继器(R)的设置画面。

18. 按如下步骤进行设置。

<u>已连接的T</u> USB	X		<u>T001</u> 手动 T001	L		
R001 🔗						
名称 IP地址 已连接的发射器	VE8950R ○ DHCP ○ 系统目动 ● 手动 IP地址 子 同時時 同关 T001 ▼	192.168.1.2 255.255.0.0 192.168.1.254		IR/RS232 USB 快速切换 RS232波特率	 ○ 昆硫現態時後 ● 手动 1001 ▼ ○ 居硫現態時後 ● 手动 1001 ▼ ズ词 ▼ 115200 ▼]
			1	预设	取消	保存

19. 点击<保存>。

设置画面关闭,并且画面返回至系统设置画面。

20. 将连接至设置电脑、用于设置网络环境的局域网线与中继器(R)断开连接。



8

1-3 接通IPLEX GAir系统的电源

1. 开启鼓形单元的主开关。

鼓形单元的[POWER]LED呈橙色亮起。

按基座单元的[POWER]按钮约1.5至2秒。
 系统电源接通,并且鼓形单元上的[POWER]LED呈蓝色亮起。
 在按[POWER]按钮约10秒后,在外部显示器上显示适配器选择画面。

(在<遥控器振动>设为<开启>时,遥控单元振动。)

1-4 远程操作

可使用遥控单元远程操作系统。

参考:

外部显示器上显示按钮,但无法通过触按外部显示器来操作该系统。

1-5 关闭IPLEX GAir系统的电源

同时按遥控单元的[THUMBNAIL]按钮和[CENT]按钮2秒或更长时间。
 系统电源关闭,并且鼓形单元上的[POWER]LED呈橙色亮起。

```
参考:
```

还可通过按基座单元的[POWER]按钮2秒或更长时间关闭系统电源。

2. 关闭鼓形单元的主开关。 鼓形单元上的[POWER]LED关闭。

2-1 准备工作

要检查遥控单元是否正确连接至系统,建议提前将<遥控器振动>菜单设为<开启>。 (有关IPLEX GAir,请参阅说明手册中的"5.2使用实时画面或冻结画面"。)

必要项目:

类型	型号/要求	数量
中继器(T)	VE8900T或VE8950T* (ATEN)	1
中继器(R)	VE8900R或VE8950R* (ATEN)	1
外部显示器	市售产品 (带HDMI类型A输入接头)	1
USB线	支持USB 2.0标准的A 公头/B公头线	1
HDMI线	兼容高速类型 (1.4或更高版本) A 公头 — A 公头线 (一个单元配备有IV9000GA。)	2
局域网线	直通线(RJ-45/CAT5e或更高规格)	2
设置电脑	Windows10 带有线局域网端口 使用USB局域网转换适配器的局域网网络可能无法正确 运行。使用局域网端口。	1
用于设置网络环境的局域 网线	推荐使用RJ-45/CAT5e或更高规格。 在设置电脑的有线局域网端口为AutoMDIX时,直通线或 交叉线均可用作局域网线。	1
远程电源控制单元	PE6108AVA (ATEN)	1

*只要使用一个发射器和一个接收器,就可以使用不同型号组合。

*发射器和接收器的固件版本必须相同。

不保证在网络配置中进行本说明手册中未说明的操作。

2-2 设置网络环境

首次实行远程操作时,务必按照本章所述的步骤设置网络环境。

2-2-1 更改系统的电源开启模式

需要特殊设置,以便远程自动接通系统电源。必须使用含有电源控制程序的SDHC卡进行此特殊 设置。有关此特殊设置的详情,请联系仪景通。

1. 将含有电源控制程序的SDHC卡插入基座单元的SDHC卡槽。

- 按照鼓形单元和基座单元的顺序接通电源。
 在电源控制程序运行时,在基座单元的LCD显示器上显示适配器选择画面。
- 3. 按照基座单元和鼓形单元的顺序关闭电源。
- 4. 将含有电源控制程序的SDHC卡从基座单元的SDHC卡槽中取出。

参考:

要将电源控制返回至初始设置,需要含有将电源控制返回至初始设置的程序的SDHC卡。详情请 联系仪景通。

2-2-2 准备IP安装程序

1. 安装IP安装程序。

为了取得/设置中继器的IP地址,必须将IP安装程序提前安装给设置电脑。

必须提前安装IP安装程序以获取和设置中继器的IP地址。

参考:

有关安装IP安装程序的步骤和相应网页浏览器及其版本,请参阅中继器的说明手册。

2. 将中继器的登录ID(用户水平)和密码记下来。

访问中继器时必须使用中继器的使用说明书上所记载的登录ID(用户水平)和密码。为了访问中继器,必须禁用设置电脑的无线局域网。所以不能参阅在互联网上公开的中继器的使用说明书。访问中继器前,务必记录登录ID(用户水平)和密码。

1. 按如下内容开始设置电脑,并设置设置电脑的TCP/IP。

IP分配	手动
IP地址设置(v4)	192.168.1.200
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

参考:

按照下述方法设置TCP/IP。

1. 右击[开始],在所显示菜单中点击[运行]后键入[ncpa.cpl],然后点击[OK]按钮。

- 2. 右击[乙太网路],在所显示菜单中点击[属性]。
- 3. 选择[Internet协议版本4(TCP/IPv4)],点击[属性]。
- 4. 点击[使用下面的IP地址],给[IP地址]、[子网掩码]、[默认网关]键入相应的上述 值。

2-2-4 连接各单元

 按如下步骤连接基座单元、鼓形单元、中继器(T)、中继器(R)、外部显示器、遥控单元、远程 电源控制单元和设置电脑。

注释:

- ·关闭各单元的电源。
- ·将中继器(T)连接至HDMI端子和基座单元的USB接头。
- ·请勿连接交换集线器等。否则,可能无法在外部显示器上正确显示图像。
- ·使用鼓形单元的交流电适配器。请勿使用电池或外部电池。
- · 将鼓形单元的电源适配器 (A) 连接至远程电源控制单元的端口1。如果连接器的形状不同,请使用支持NEMA5-15R的电源插头转换器。
- ·请勿连接至内联网或互联网。否则,可能无法执行远程操作。
- ·使用局域网线将设置电脑连接至中继器(R)。(B)



2. 将远程电源控制单元的电源线连接至电源插座,然后开启其背面的电源开关。

远程电源控制单元的电源接通。

注释: 暂时请勿接通鼓形单元和基座单元的电源。

3. 在远程电源控制单元开始时,开始设置电脑上的IP安装程序。

4. 在IP安装程序画面中,按如下内容更改远程电源控制单元的网络设置:

IP地址设置(v4)	192.168.1.100
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

5. 检查远程电源控制单元的端口1的LED (D) 是否呈橙色亮起。

如果LED熄灭,则需要在网页浏览器上将设置设为接通远程电源控制单元的电源。有关详 情,请参阅 远程电源控制单元的说明手册。



2-2-5 设置中继器

 将连接至设置电脑的局域网线与远程电源控制单元断开,然后使用局域网线连接设置电脑 和中继器(T),以设置网络环境。



2. 将中继器(T)的电源线连接至电源插座。

ID号码字段(A)中将显示数字字符(大约过1分钟后才会显示)。



- 3. 按[+]或[-]按钮(B),将ID号码字段(A)中的数字字符设为"001"。
- 4. 开始设置电脑上的IP安装程序并检查中继器是否被正确识别。

如果中继器未被识别,则检查电缆等的连接。

P Network Device IP Installer				
Device list:				
Device Name Medel Name	MAC Address	ID Address		E <u>x</u> it
VE8950T-001 VE8950T	00-10-74-be-85-5	1 192.168.1.3		
1				Enumerate
Protocol: IPv4 - Network adapter:	MAC: e8-6a-64-4	7-5a-6a, IP: 169.254.151.55	-	<u>S</u> et IP
IPv4 settings		IPv6 settings		
C Obtain an IP address automatically	C Auto	C Obtain an IPv6 address automatically (DHCP)		
Use the following IP address:		-C Use the following IPv6 address:		
IP address: 192 . 168 . 1	. 3	IPv6 address:		
Subnet mask: 255 . 255 . 0	. 0	Subnet prefix length:		
Default gateway: 192 . 168 . 1	. 254	Default gateway:		

5. 在IP安装程序画面中,按如下步骤更改中继器(T)的网络设置。

IP地址设置(v4)	192.168.1.3
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

参考:

在更改网络设置后,稍候数十秒,然后前往下一步。

6. 关闭IP安装程序。



 将连接至设置电脑、用于设置网络环境的局域网线与中继器(T)断开连接,并将其连接至 中继器(R)。

8. 使用有线局域网线将中继器(T)与中继器(R)相连接。

注释:

务必使用局域网线直接连接中继器(T)和中继器(R)。

参考: 局域网线可连接至中继器(R)的[LAN1Port]或[LAN2Port]。

9. 将中继器(R)和外部显示器的电源线连接至电源插座。

中继器(R)的电源和外部显示器开启,并且在ID号码字段(A)中显示数字字符(大约过1分钟后才会显示)。



10. 按[+]或[-] 按钮(B),将ID号码字段(A)中的数字字符设为"001"。

参考:

中继器(R)可更改为发射器。检查中继器(R)的LED(Rx)(C)是否开启。如果发射器的LED(Tx)亮起,则按Tx/Rx切换按钮(D)以选择Tx或Rx。

11. 开始设置电脑上的IP安装程序并检查中继器是否被正确识别。

如果中继器未被识别,则检查电缆等的连接。

12. 在IP安装程序画面中,按如下步骤更改中继器(R)的网络设置。

IP地址设置(v4)	192.168.1.2
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	192.168.1.254

参考:

在更改网络设置后,稍候数十秒,然后前往下一步。

13. 禁用设置电脑的无线局域网。

14. 打开网页浏览器并访问以下地址。

http://192.168.1.2/ VE管理器开启并显示中继器(R)的登录画面。

15. 登录至中继器(R)。

使用于步骤"2-2-2 准备IP安装程序"(第11页)所记录的登录ID(用戶水平)和密码登录 至中继器。对于初次登录,显示初始设置向导画面。根据中继器说明手册登录至中继器(R) ,并取消向导画面以将其关闭。

16. 在中继器 (R)的VE管理器画面中,检查VE89x0T和VE89x0R 是否分别显示。

检查中继器(T)和中继器(R)是否被分别识别。 如果中继器未被识别,则检查设备的网络设置或连接配置。

ATEN VE管理器	👼 🏟 🗗
±+	☑ 自动应用
版现所有 @ ATEN International Co., Ltd.	

17. 在中继器 (R)的VE管理器画面中,点击右上角的设备(设置)图标,然后点击系统设置画面中的<接收器>选项卡。

18. 点击在将鼠标指针置于VE8900R或VE8950R上时出现的▼,然后点击<配置>。

😑 R001	VE8950R	-
	配置	

显示中继器(R)的设置画面。

19. 按如下步骤进行设置。

<u>已连接的⁻</u> USB	ТХ		<u>T00</u> 手动 T00	1		
R001 📀						
名称 IP地址 已连援的发射器	VE8950R DHCP 系統自动 ● 手动 IP地址 子阿珊码 网关 T001 v	192 160 1 2 255 255 0 0 192 160 1 254		IR/RS232 USB 快速切換 RS232波特率	 ● 摂癌視機場径 ● 手約 [T001 v) ● 開油 視頻時径 ● 手約 [T001 v) ● 手約 [T001 v) ● 手約 [T001 v) ● 手約 [T001 v) 	2
			1	预设	取消	保存

20. 点击<保存>。

设置画面关闭,并且画面返回至系统设置画面。

- 21. 接通鼓形单元的电源。
- 22. 检查外部显示器上是否显示系统画面。
- 23. 检查是否可使用遥控单元来操作该系统。
- 24. 将连接至设置电脑、用于设置网络环境的局域网线与中继器 (R) 断开, 然后使用局域网线 连接设置电脑和远程电源控制单元。



2-3 远程操作

可使用遥控单元远程操作系统。

参考:

外部显示器上显示按钮,但无法通过触按外部显示器来操作该系统。

2-4 远程关闭电源

- 同时按遥控单元的[THUMBNAIL]按钮和[CENT]按钮2秒或更长时间。 按下按钮数秒后,系统电源关闭。
- 开始设置电脑上的网页浏览器,然后访问以下地址。 http://192.168.1.100/ 即使消息通知您显示网站不安全,仍继续操作。 显示登录画面。
- 根据远程电源控制单元的说明手册登录至节能传感器。
 显示节能传感器画面。
- 将<能源>选项卡上<PDU状态>中的<PDU状态>设为关闭。
 鼓形单元的电源自动关闭。

NRGeñce PE6108AVA	() 828	22 87	C.	1 :	(()) 872	PDU					ATEN
连接 设定										##B)	注明
											A
-(01) Tequila											
			PDU状态								
			PDU名称	3102			最小病界值	最大病界值		PDU状态	
				合计的电流		0.00 A					
(06)				电压		104.70 V					
				助廠		3.0620 W					
				会计的功能		0.3468 KWH					
				电压频率	100.00	50.00 HZ				76	
			P COTVOARA	10.004	20	N/A		 -		美国	
				E	1971	N/A		 			
					18.2						
				版白器2	温度	N/A					
					压力	N/A					
			捕座状态					 			
			电器线座 話座	188		新座状态					
						#1					
			[01] Toqu	ufa		川日					
						71	1				
			1021			#日 关:					
											_
			[63]			71					
						Copyright 2012 ATEN @					

2-5 远程接通电源

1. 开始设置电脑上的网页浏览器,然后访问以下地址。

http://192.168.1.100/ 即使消息通知您显示网站不安全,仍继续操作。 显示登录画面。

- 根据远程电源控制单元的说明手册登录至节能传感器。
 显示节能传感器画面。
- 将<能源>选项卡上<PDU状态>中的<PDU状态>设为开启。
 鼓形单元和基座单元的电源接通。

NRGeñce PE6108AVA	22, Rr	() 日志	1)	PDU							ATEN
達樓│ 设定											###)	注明
PE6108AVA												
-{01] Tequila												
-(02)	PDU状态											
-(04)	PDU名称		112			局小條界值		最大编界值		PDU状态		
-{05]		8	计约电流		0.00 A							
-{06]			Ξ		104.60 V				1			
-1071		1	a	-	0.0000 W				1			
[44]		2	计称功能		0.3467 KWH)	_		
		2	电压频率		49.88 HZ				开启	Barris		
	PEDIUDAWA	-		EX .	N/A					美語		
		120	00001	20A 771	N/A				-			
		- H	-	22	N/A			-	-			
		6	□₩2	28	N/A			1				
				医力	N/A]			
	捕座状态											
	电器场座	杨庭名称			新雇扶市							
	[0 1]	Toquila			+1 英田 大)							
	10/21				田 美術							
	[03]				天间 开							

在将PDU状态设为开启约50秒后,在外部显示器上显示适配器选择画面。显示适配器选择 画面的时间取决于网络设置。

(在 <遥控器振动>设为 <开启>时,遥控单元振动。)

销售商名称 - 地址

仪景通光学科技(上海)有限公司

总部:中国(上海)自由贸易试验区日樱北路 199-9 号 102 及 302 部位 北京分公司:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 1 幢一层 102 室 售后服务热线:400-969-0456

生命科学领域

服务中心



https://www.olympus-lifescience.com/ support/service/

官网



https://www.olympus-lifescience.com

工业领域

服务中心



https://www.olympus-ims.com/ service-and-support/service-centers/

官网



https://www.olympus-ims.com