

NÁVOD K OBSLUZE

Jednotka endoskopu IPLEX NX IV9635X1N, IV9635N, IV9650N, IV9675N, IV9435N, IV9450N

1 *Určené použití*

Tento přístroj je určen k provádění kontroly a pozorování vnitřních struktur strojů, zařízení, materiálů a dalších objektů bez poškození kontrolovaného objektu.

Přístroj byl navržen pro použití v kombinaci se základní jednotkou IPLEX NX (IV9000N). Podrobné specifikace přístroje, informace o připojení k základní jednotce, obsluze sondy, opatřeních, požadavcích na opravu tohoto přístroje a mnoho dalšího naleznete v návodu k obsluze IPLEX NX.

Model IV9635X1N je možné používat společně se softwarem základní jednotky IPLEX NX (IV9000N) verze 1.40A nebo novější. Pokud používáte starší verzi než 1.40A, stáhněte si nejnovější software z následující adresy URL a používaný software aktualizujte.

<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>

2 *Kontrola obsahu balení*

Jednotka endoskopu	1
Cívka	1
Pouzdro optického adaptéru.....	1
Souprava na čištění objektivu (bavlněný tampón, kartáč)....	1
Nálepka s identifikačním číslem modelu	1
Návod k obsluze (tento dokument).....	1

Zkontrolujte jednotku endoskopu a příslušenství. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se jednotky endoskopu nebo příslušenství, nepoužívejte je a kontaktujte společnost EVIDENT.

3 *Opatření pro uložení a skladování*

- Endoskop skladujte při běžné teplotě a vlhkosti. Zajistěte, aby byl endoskop skladován v příznivých podmínkách. Neukládejte jej do míst vystavených přímým slunečním paprskům nebo radioaktivnímu záření.
- Zajistěte, aby byl endoskop skladován v pouzdře pro endoskop (volitelné příslušenství) nebo v přepravním pouzdře, ve kterém bude endoskop připojen k základní jednotce IV9000N.



4 *Odstraňování závad a opravy*

Pokud jste zaznamenali i ten nejmenší problém, nahlédněte část „Odstraňování závad“ v návodu k obsluze pro řadu produktů IPLEX NX. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně informací uvedených v tomto návodu k obsluze, obraťte se na společnost EVIDENT.



Číslo výrobku: CZ-702626

5 Externí normy týkající se používání

<p>Informace týkající se elektromagnetické kompatibility</p>	<p>Tento výrobek je ve shodě s požadavky normy IEC/EN61326-1 týkajícími se elektromagnetické kompatibility.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emise Třída A, požadavky na průmyslové prostředí. • Imunita Požadavky na průmyslové prostředí. <p>Pokud je tento výrobek používán v obytném prostředí, může se vyskytovat určité rušení.</p>
<p>Informace o shodě s předpisy FCC</p>	<p>Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících norem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • POZNÁMKA: Tento produkt byl testován a shledán jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy A podle ustanovení v části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby jejich dodržení poskytovalo přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, je-li produkt používán v komerčním prostředí. Tento produkt vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny obsaženými v návodu k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení radiokomunikačních prostředků. Provoz tohoto produktu v obytné oblasti může způsobit škodlivé rušení. V takovém případě je uživatel povinen toto rušení odstranit na vlastní náklady. • VÝSTRAHA FCC Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu se zákonnými předpisy, mohou zneplatnit oprávnění uživatele používat tento produkt.
<p>Směrnice WEEE</p> 	<p>Následující text se vztahuje k označení nalevo.</p> <p>V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních tento symbol udává, že výrobek nesmí být likvidován jako netříděný odpad, nýbrž musí být sbírán odděleně. Další informace týkající se systému zpětného odběru nebo sběrných dvorů dostupných ve vaší zemi získáte od místního distributora společnosti EVIDENT.</p>
<p>Čínská směrnice RoHS</p> 	<p>Tato značka označuje dobu použití v rámci ochrany životního prostředí a platí pro elektronické produkty prodávané v Číně v souladu s dokumentem „Metody řízení pro kontrolu znečištění elektronickými produkty“ z 28. února 2006 a dokumentem „Požadavky na značení pro řízení znečištění elektronickými produkty“.</p> <p>(Upozornění) Během doby použití v rámci ochrany životního prostředí nebudou vypouštěny žádné škodlivé látky, pokud bude produkt používán za správných podmínek. Během uvedeného období však není nijak zaručena funkční způsobilost produktu.</p>

Pouze pro Koreu

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Manufactured by

EVIDENT CORPORATION

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

Distributed by

EVIDENT EUROPE GmbH

Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

Průmyslový endoskop