

IPLEX NX sztereó endoszkópegység IV9635X1N-MD, IV9635X1N-MDS

1 Alkalmazási terület

A műszer gépek, felszerelések, anyagok és egyéb tárgyak belsejének roncsolásmentes vizsgálatára és megfigyelésére használatos.

A műszert az IPLEX NX alapegységgel (IV9000N) együtt történő használatára tervezték. Az IPLEX NX használati kézikönyve tartalmazza a műszer részletes specifikációját, az alapegységgel történő csatlakoztatásának módját, a műszer működtetését, az óvintézkedéseket, a műszer javítási kéréseit stb.

Az IV9635X1N az IPLEX NX (IV9000N) 1.40A vagy újabb szoftververziójával használható. Ha az 1.40A verziónál korábbi használna, töltsse le a legújabb szoftvert az alábbi címről, és frissítse a használt szoftvert.

<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>

2 A csomagolás tartalmának ellenőrzése

Sztereó endoszkópegység	1
Dob	1
Optikai adapter doboza	1
Lencsetisztító készlet (vattás tisztítópálca, kefe).....	1
Modellszám-azonosító matrica	1
(az IV9635X1N-MD használata esetén)	
• Előre néző sztereó optikai adapter	1
• O-gyűrű.....	6
(az IV9635X1N-MDS használata esetén)	
• Előre néző sztereó optikai adapter	1
• Oldalra néző sztereó optikai adapter	1
• O-gyűrű.....	12
Sztereó mérési útmutató	1
Ellenőrző eszköz	1
Ellenőrző eszköz kalibrációs tanúsítványa	1
Használati útmutató (ez a dokumentum).....	1
Sztereó optikai adapter regisztrációs lapja.....	1

Ellenőrizze a sztereó endoszkópegységet és a tartozékokat. Ha bármilyen kérdése van a sztereó endoszkópegységgel vagy a tartozékokkal kapcsolatban, ne használja őket, hanem forduljon az EVIDENThez.

3 Tárolásra vonatkozó óvintézkedések

- Az endoszkópot normál hőmérsékleten és páratartalom mellett tárolja. Biztosítsa a megfelelő állapotban történő tárolását. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy radioaktív sugárzásnak kitett helyeket.
- Az endoszkópot úgy tárolja az opcionális endoszkópdobozban vagy a hordtászában, hogy össze van szerelve az IV9000N készülékkel.





4 Hibaelhárítás és javítások

Ha felmerül akár a legkisebb gondnak a gyanúja is, lásd a „Hibaelhárítás” részt az IPLEX NX sorozat használati útmutatójában. Ha bármilyen kérdése van a használati útmutatóban található információkkal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az EVIDENTSzal.


5 Külső alkalmazási szabvány

EMC adatok	<p>Ez a termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó IEC/EN61326-1 szabvány előírásainak.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kibocsátás ipari környezeti előírásokra vonatkozó „A” osztály.• Zavartűrés ipari környezeti előírásokra vonatkozó. <p>Háztartási környezetben történő használatkor felléphet némi interferencia.</p>
FCC adatok	<p>A termék megfelel az alábbiaknak.</p> <ul style="list-style-type: none">• MEGJEGYZÉS:Bevizsgálás alapján megállapítást nyert, hogy ez a termék az FCC szabályok 15. része alapján megfelel az „A” osztályú digitális termékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet hivatottak nyújtani az ártalmas interferencia ellen a termék kereskedelmi környezetben történő használata esetén. Ez a termék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat. Ha a terméket nem a használati útmutatónak megfelelően telepítik és használják, ártalmas interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A termék lakókörnyezetben történő használata valószínűleg ártalmas interferenciát okoz, amely esetben a felhasználó saját költségén köteles gondoskodni az interferencia gátlásáról.• FCC FIGYELMEZTETÉS:A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások a felhasználó termékkezelésre vonatkozó felhatalmazásának elvesztését eredményezheti. <div data-bbox="358 973 1002 1300" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>FCC szállító megfelelőségi nyilatkozata</p><p>Ezennel kijelenti, hogy az alábbi termék</p><p>Termékév: ipari endoszkóp Modellszám: IV9635X1N-MD, IV9635X1N-MDS</p><p>Megfelel az alábbi specifikációknak: FCC 15. rész, „B” alrész, 15.107. és 15.109. szakasz</p><p>Kiegészítő információk: Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés feltétele a következő két követelmény teljesülése: (1) A készülék nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) a készüléknek túrnie kell a bejövő interferenciát, beleértve az esetleges nem kívánt működést okozó interferenciát is.</p><p>Felelős fél neve: Evident Scientific, Inc. Cím: 48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A. Telefonszám: 781-419-3900</p></div>

<p>WEEE irányelv</p> 	<p>Az alábbiak a bal oldalon látható szimbólumra vonatkoznak. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelően ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad szelektálatlan háztartási hulladékként kidobni, hanem szelektíven kell gyűjteni. Az országában elérhető visszaküldési és/vagy gyűjtési rendszerekkel kapcsolatos információkért keresse fel a területileg illetékes EVIDENT forgalmazót.</p>
<p>Kínai RoHS irányelv</p> 	<p>Ez a szimbólum a 2006. február 28-ai „Az elektronikai információs termékek által okozott környezetszennyezés szabályozására vonatkozó kezelési metódusok” és „Az elektronikai információs termékek szennyeződésszabályozási jelzésekre vonatkozó előírások” követelményeinek megfelelően jelzi a Kínában eladott termékekre vonatkozó környezetvédelmi felhasználhatósági időtartamot. (Figyelem) A környezetvédelmi felhasználhatósági időtartam alatt a megfelelő használat esetén a termék nem bocsát ki káros anyagokat. Azonban ez nem garancia arra, hogy a termék megfelelően fog működni az adott időszak alatt.</p>

Csak Korea

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.



Manufactured by

EVIDENT CORPORATION

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

Distributed by

EVIDENT EUROPE GmbH

Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

Ipari endoszkóp