



Conexión del cabezal de zoom DSX10-UZH / DSX10-SZH

Si coloca el cabezal de zoom en el sistema, siguiendo como referencia las dimensiones que se indican más abajo, prepare el orificio guía ($\varnothing 20$), la rosca M6 (3 ubicaciones) y el pin colindante para el soporte sobre el que se coloca el cabezal de zoom DSX10-UZH / DSX10-SZH. Asegúrese de que no quede espacio entre el cabezal de zoom y el soporte. De lo contrario, podría entrar suciedad/polvo y dañarse el producto. Se proporciona una cubierta en la parte trasera del cabezal de zoom para evitar la electricidad estática. No extraiga la cubierta. Tenga cuidado de no tocar la placa. No coloque el cabezal de zoom en el soporte con una inclinación de 90° o más. Asegúrese de que el producto con el cabezal de zoom combinado cumpla con las normativas exigidas (según el país) en el lugar en el que se vaya a utilizar el producto.

(Unidad: mm)
La tolerancia es un valor recomendado.



EVIDENT CORPORATION