



Montaggio della testina zoom DSX10-UZH / DSX10-SZH

Se si collega la testina zoom al sistema, facendo riferimento alla dimensione mostrata di seguito, preparare il foro della boccola ($\varnothing 20$), la spina M6 (3 posizioni) e il perno per il supporto in cui è fissata la testina zoom DSX10-UZH / DSX10-SZH. Assicurarsi che non vi sia spazio tra la testina zoom e il supporto. In caso contrario, potrebbero penetrare sporcizia/polvere o acqua e il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Viene fornita una copertura sul retro della testina zoom per prevenire l'elettricità statica. Non rimuovere la copertura. Fare attenzione a non toccare la scheda. Non fissare la testina zoom al supporto con una inclinazione superiore a 90° .

Accertarsi che il prodotto con la testina zoom combinata rispetti le normative richieste dal luogo (paese) in cui si utilizza questo prodotto.

(Unità: mm)
La tolleranza è un valore consigliato.



EVIDENT CORPORATION