


## CBLR-CCP20 使用時のご注意

CBLR-CCP20 は、以下の注意事項を守ってお使いください。

- CBLR-CCP20 を使用する場合は、画像入力ボード(フレームグラバー)を PoCL 設定にしてください。
- PoCL 設定の画像入力ボードに Camera Link ケーブル 2m をささないでください。
- Camera Link ケーブル 2m を使用する場合は、画像入力ボードの PoCL 設定を OFF の状態にしてください。

※ 画像入力ボードの設定方法は、「OLS4100 安全にお使いいただくために」をご参照ください。



CBLR-CCP20



Camera Link ケーブル 2m

(See Back Side for English)